


## Återanslut WiFi – Huawei


### 1. Logga in på växelriktaren med FusionSolar-appen

- Logga in med ditt konto i FusionSolar.
- Välj Me → Commissioning och logga in som USER med standardlösenordet 00000a.




### 2. Ställ in Wi-Fi-nätverket

- När du är inloggad, tryck på "... " uppe i högra hörnet.
- Gå till Settings → Router connection settings.
- Välj ditt Wi-Fi-nätverk och skriv in lösenordet.
- Tryck på Connect.



### 3. Kontrollera anslutningsstatus

- Kontrollera att växelriktaren visar att den är ansluten till ditt Wi-Fi.



Klart! Din Huawei-växelriktare är nu ansluten till internet och skickar data till FusionSolar-appen.